

Cuppon

STILO Pocket

Kumanda
Kullanım Kılavuzu

TR



cuppon.com.tr
Üretici Firma
Sinus Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çalışma Voltajı 3V CR2032 pil

Frekans 433,92 MHz

Kod Yapısı Fix Code


Uzaktan Algılama Mesafesi 30-50 metre

LED Göstergesi




Kontrol Butonları
(4 Kanal)

1




2




PİL DEĞİŞİMİ

- 1) Görselde belirtildiği gibi düz uçlu tornavidayla gövde ve dış kapağı birleştiren kilit tırnağına hafifçe baskı uygulayarak açınız.
- 2) Gövdeyi ok yönünde kaydırarak dış kapaktan ayırınız.

3



4



- 3) Pil yuvasına denk gelen boşluktan tornavidaya yardımıyla pili itiniz.
- 4) Pili ok yönünde çekerek çıkarınız.

Revizyon Tarihi: 05.01.2025 / Revizyon No:02